



UNIVERSAL



220-240V~ 50/60Hz

IP20



Désignation	Code	Puissance			Croquis
UNIVERSAL 12W CCT 3/4/6000K	50714	12W	55 à 125 mm	0.19	
UNIVERSAL 18W CCT 3/4/6000K	50715	18W	55 à 175 mm	0.38	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée suivant les règles d'installation en vigueur - NFC15-100



Installation

Fixation plafond avec un perçage déjà existant. -Utiliser Les 2 ressorts de fixation en les écartant sur la platine de fixation pour s'adapter au diamètre de perçage dans le plafond.	Fixation plafond (applique) : Boite encastrément nécessaire. Prévoir une boîte de raccordement encastrée pour placer le câble d'alimentation et le commutateur.
Raccordement au réseau -Raccorder le Fil bleu au Neutre et le fil Marron à la Phase. -Sélectionner la couleur de température de la lumière. Déplacer le curseur latéralement (3 positions CW = 6000K - NW = 4000K - WW = 3000K). -Positionner le câble de raccordement et le commutateur au-dessus du plafond ou dans la boîte en vous assurant ne de pas coincer les câbles. -Fixer le luminaire sur la platine de fixation , pattes de la platine en face des deux ressorts du luminaire. Puis pousser vers le haut jusqu'à entendre un CLICK ! Ce produit peut être utiliser avec un Variateur à coupure de phase, assurer vous de la compatibilité de votre variateur. -Remettre sous tension	
Collerette de couleur (options) : La collerette se place directement sur le produit (aimanté)	
Démontage : Tirer de chaque coté vers le bas. Ne pas tirer que d'un seul coté	

Informations de maintenance :



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.